



# Russell Hobbs

## INSTRUCTIONS AND WARRANTY



**TOASTER IN PACK RHBSS56**

**RUSSELL HOBBS STYLISH STAINLESS STEEL TOASTER**

Congratulations on purchasing our **RUSSELL HOBBS STYLISH STAINLESS STEEL TOASTER**. Each unit is manufactured to ensure safety and reliability. Before using this appliance for the first time, please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.

## **FEATURES OF THE RUSSELL HOBBS STYLISH STAINLESS STEEL TOASTER:**

- Stainless steel finish
- Automatic pop-up function
- Slide-out crumb tray for easy cleaning
- Bread lift, Anti-jam function and self-centering guide.
- 2-Slice, wide slot classic toaster
- Variable electronic browning control.

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed including the following:

### **CAUTION:**

- When using your toaster, please take note that it is a stainless steel product, and will get hot when used.

1. Please read the instructions carefully before using any appliance.
2. Always ensure that the voltage on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.
3. Incorrect operation and improper use can damage the appliance and cause injury to the user.
4. The appliance is intended for household use only. Commercial use invalids the warranty and the supplier cannot be held responsible for injury or damage caused when using the appliance for any other purpose than that intended.
5. Avoid any contact with moving parts.
6. Close supervision is required when any appliance is used near or by children or invalids.
7. Check the power cord and plug regularly for any damage. If the cord or the plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified person in order to avoid an electrical hazard.
8. Do not use the appliance if it has been dropped or damaged in any way. In case of damage, take the unit in for examination and/or repair by an authorised service agent.
9. To reduce the risk of electric shock, do not immerse or expose the motor assembly, plug or the power cord to water or any other liquid.
10. Never immerse the unit in water or any other liquid for cleaning purposes.

11. Remove the plug from the socket by gripping the plug. Do not pull on the cord to disconnect the appliance from the mains. Always unplug the unit when not in use, before cleaning or when adding or removing parts.
12. The use of accessory attachments that are not recommended or supplied by the manufacturer may result in injuries, fire or electric shock.
13. A short cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
14. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter. Ensure that the cord is not in a position where it can be pulled on inadvertently.
15. Do not allow the cord to touch hot surfaces and do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
16. Do not use the appliance on a gas or electric cooking top or over or near an open flame.
17. Use of an extension cord with this appliance is not recommended. However, if it is necessary to use an extension lead, ensure that the lead is suited to the power consumption of the appliance to avoid overheating of the extension cord, appliance or plug point. Do not place the extension cord in a position where it can be pulled on by children or animals or tripped over.
18. This appliance is not suitable for outdoor use. Do not use this appliance for anything other than its intended use.
19. DO NOT carry the appliance by the power cord.
20. Do not leave this appliance unattended during use. Always unplug the unit when not in use or before cleaning.
21. Always operate the appliance on a smooth, even, stable surface. Do not place the unit on a hot surface.
22. Ensure that the switch is in the "Off" position after each use.
23. The manufacturer does not accept responsibility for any damage or injury caused by improper or incorrect use, or for repairs carried out by unauthorised personnel.
24. In case of technical problems, switch off the machine and do not attempt to repair it yourself. Return the appliance to an authorised service facility for examination, adjustment or repair. Always insist on the use of original spare parts. Failure to comply with the above mentioned pre-cautions and instructions, could affect the safe operation of this machine.
25. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
26. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## PARTS DIAGRAM



- A. Loading lever**
- B. Defrost button**
- C. Browning control**
- D. Cancel button**
- E. Reheat**
- F. Removable crumb tray**
- G. Toasting slots**

## OPERATING YOUR TOASTER

1. Only connect the unit to a properly installed and earthed power socket.
2. To select the toasting level you would like, turn the selector clockwise from the lightest level –1. To the darkest –5. If you are not sure, start with a lower level.
3. Insert one slice of bread per slot and lower the slot with the lever until it snaps into place.
4. The unit starts to toast and switches off automatically at the end. The toast pops up automatically.
5. Allow the unit to cool down before you put it away.

To use the special functions press the relevant button – REHEAT or DEFROST– after lowering the lever. The corresponding LED signals its activation.

**DEFROST:** To defrost and to toast frozen bread.

**REHEAT:** To warm bread already toasted.

**STOP:** For the anticipated stopping of the toasting procedure.

## CLEANING

- Pull the mains plug out of the mains socket before you clean the unit and allow the unit to cool down.
- Only use a slightly damp cloth to clean the outside of the unit.
- Do not use abrasive or aggressive cleaners.
- Pull the crumb tray out, remove any bits of bread and put the tray back in.

## SERVICING THE APPLIANCE

There are no user serviceable parts in this appliance. If the unit is not operating correctly, please check the following:

- You have followed the instructions correctly.
- That the unit has been wired correctly and that the wall socket is switched on.
- That the mains power supply is ON.
- That the plug is firmly in the mains socket.

If the appliance still does not work after checking the above:

Consult the retailer for possible repair or replacement. If the retailer fails to resolve the problem and you need to return the appliance, make sure that:

- The unit is packed carefully back into its original packaging.
- Proof of purchase is attached.
- A reason is provided for why it is being returned.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised service agent, in order to avoid any hazard. If service becomes necessary within the warranty period, the appliance should be returned to an approved Home of Living Brands (Pty) Ltd service centre. Servicing outside the warranty period is still available, but will, however, be chargeable.

## CHANGING THE PLUG

Should the need arise to change the fitted plug, follow the instructions below.


**This unit is designed to operate on the specified current (on the rating label of the product) only. Connecting to other power sources may damage the appliance.**

**Connect a three-pin plug as follows:**

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green/Yellow = Earth

**WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED**  
(Always ensure the three-pin plug is connected as follows : )



Blue = Neutral  
Brown = Live

**PLEASE AFFIX YOUR PROOF OF PURCHASE/RECEIPT HERE  
IN THE EVENT OF A CLAIM UNDER WARRANTY THIS RECEIPT MUST BE PRODUCED.**

## **WARRANTY**

1. Home of Living Brands (Pty) Limited (“Home of Living Brands”) warrants to the original purchaser of this product (“the customer”) that this product will be free of defects in quality and workmanship which under normal personal, family or household use and purpose may manifest within a period of 1 (one) year from the date of purchase (“warranty period”).
2. Where the customer has purchased a product and it breaks, is defective or does not work properly for the intended purpose, the customer must notify the supplier from whom the customer bought the product (“the supplier”) thereof within the warranty period. Any claim in terms of this warranty must be supported by a proof of purchase. If proof of purchase is not available, then repair, and/or service charges may be payable by the customer to the supplier.
3. The faulty product must be taken to the supplier's service centre to exercise the warranty.
4. The supplier will refund, repair or exchange the product in terms of this warranty subject to legislative requirements. This warranty shall be valid only where the customer has not broken the product himself, or used the product for something that it is not supposed to be used for. The warranty does not include and will not be construed to cover products damaged as a result of disaster, misuse, tamper, abuse or any unauthorised modification or repair of the product.
5. This warranty will extend only to the product provided at the date of the purchase and not to any expendables attached or installed by the customer.
6. If the customer requests that the supplier repairs the product and the product breaks or fails to work properly within 3 (three) months of the repair and not as a result of misuse, tampering or modification by or on behalf of the customer, then the supplier may replace the product or pay a refund to the customer.
7. The customer may be responsible for certain costs where products returned are not in the original packaging, or if the packaging is damaged. This will be deducted from any refund paid to the customer.

### **HOME OF LIVING BRANDS (PTY) LTD (JOHANNESBURG)**

JOHANNESBURG

TEL NO. (011) 490-9600

CAPE TOWN

TEL NO. (021) 552-5161

DURBAN

TEL NO. (031) 792-6000

[www.russellhobbs.co.za](http://www.russellhobbs.co.za)

[www.homeoflivingbrands.com](http://www.homeoflivingbrands.com)

[www.facebook.com/RussellHobbsSA](https://www.facebook.com/RussellHobbsSA)

Cumprimentos pela compra da ELEGANTE TORRADEIRA PRETA RUSSEL HOBBS. Cada unidade é fabricada de modo a proporcionar segurança e confiabilidade. Antes de usar este aparelho pela primeira vez, leia cuidadosamente o manual de instruções e guarde-o para futuras referências.

## **CARACTERÍSTICAS DA ELEGANTE TORRADEIRA PRETA RUSSELL HOBBS**

- Acabamento em preto mate
- Função de ejeção automática
- Bandeja lateral para migalhas, que facilita a limpeza
- Alavanca de acionamento, função antiobstrução e guia autocentralizador.
- Torradeira clássica para 2 fatias, com abertura larga
- Controle eletrônico variável para dourar.

## **PRECAUÇÕES IMPORTANTES**

Ao usar um aparelho elétrico, devem-se tomar precauções básicas de segurança, incluindo o seguinte:

### **CAUTELA:**

- Ao usar a torradeira, observe que é um produto de aço inoxidável e que ela ficará quente quando em uso.
1. Leia as instruções cuidadosamente antes de usar qualquer aparelho.
  2. Sempre se certifique se a voltagem na etiqueta de classificação corresponda à voltagem principal da sua casa.
  3. O uso incorreto ou impróprio pode danificar o aparelho e causar danos ao usuário.
  4. O aparelho é para uso doméstico apenas. O uso comercial invalida a garantia e o fornecedor não será responsável por danos ou prejuízos causados pelo uso inadequado do aparelho.
  5. Evite qualquer contato com as partes removíveis.
  6. É preciso supervisão atenta ao usar qualquer aparelho perto ou por crianças e inválidos.
  7. Verifique regularmente o fio e a tomada. Se o fio ou a tomada estiverem danificados, o fabricante ou uma pessoa qualificada deverá substituí-los para evitar problemas elétricos.

8. Não use o aparelho se ele tiver caído ou de alguma forma estragado. Em caso de dano leve a panela para o conserto num agente autorizado de serviços.
9. A fim de reduzir o risco de choque elétrico, não submerja ou exponha o motor, a tomada ou o fio de energia em água ou qualquer outro líquido.
10. Nunca coloque a base da panela na água ou em qualquer outro tipo de líquido para fazer a limpeza.
11. Remova o plugue da tomada pegando pelo plugue. Não puxe o fio para desconectar o aparelho. Sempre desconecte a panela quando não estiver em uso, antes de limpá-la ou ao adicionar ou remover as partes.
12. O uso de acessórios que não são recomendados ou fornecidos pelo fabricante pode causar danos, fogo ou choque elétrico.
13. O fio de energia é curto para reduzir o risco de enrolar em alguma coisa ou de se tropeçar num fio maior.
14. Não deixe o fio dependurado fora da borda da mesa ou do balcão. Certifique-se de que o fio não esteja num lugar em que possa ser puxado inadvertidamente.
15. Não deixe o fio tocar superfícies quentes e não o coloque perto do queimador de gás ou elétrico ou num fogão quente.
16. Não use o aparelho num tampo a gás ou elétrico ou em cima e/ou próximo à chama.
17. Não se recomenda o uso de fio de extensão no aparelho. Contudo, se for necessário usar uma extensão, certifique-se de que seja apropriada para o consumo de energia do aparelho para evitar superaquecimento do fio. Não coloque o fio da extensão numa posição onde ele possa ser puxado por crianças ou animais ou que sirva de tropeço.
18. Este aparelho não é apropriado para uso ao ar livre. Apenas para uso domiciliar. Não use este aparelho para mais nada além daquilo para o qual foi planejado.
19. NÃO carregue o aparelho pelo fio de energia.
20. Esteja atento ao aparelho durante o uso. Sempre desconecte a unidade quando não estiver em uso ou antes de limpá-la.
21. Sempre use o aparelho numa superfície lisa, regular e estável. Não coloque a base numa superfície quente.
22. Certifique-se de que o seletor esteja na posição "Off" depois de cada uso.
23. O fabricante não assume a responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo causado pelo uso impróprio ou incorreto, ou por consertos feitos por pessoal não autorizado.
24. Em caso de problemas técnicos, desligue a máquina e não tente consertá-la você mesmo. Leve o aparelho a um representante autorizado para exame, ajuste ou conserto. Sempre use peças originais. O não cumprimento das



precauções e instruções mencionadas acima, poderão afetar o funcionamento seguro da máquina.

25. Este aparelho não deve ser usado por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida (inclusive crianças) ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que elas tenham supervisão ou recebam instruções concernente ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela segurança delas.
26. As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

## DIAGRAMA DAS PARTES



- A. Alavanca de carregamento**
- B. Botão de descongelamento**
- C. Controle para dourar**
- D. Botão de cancelamento**
- E. REAQUECER**
- F. Travessa removível para migalhas**

## AO USAR A TORRADEIRA

1. Somente conecte o aparelho numa tomada instalada apropriadamente com fio terra.
2. A fim de selecionar o nível de torrada desejado, vire o seletor no sentido horário para o

nível mais brando – 1, para o nível mais escuro – 5. Se você não tem certeza do nível desejado, comece pelo mais baixo.

3. Coloque uma fatia de pão em cada abertura e abaixe a alavanca até que ela se encaixe no lugar.
4. O aparelho começa a tostar e desliga automaticamente no final. A torrada se ejeta automaticamente.
5. Espere o aparelho esfriar antes de guardá-lo.

Para usar as funções especiais, aperte o botão apropriado – REAQUECER, DESCONGELAR– depois de ter abaixado a alavanca. O LED correspondente sinalizará sua ativação.

**DESCONGELAR:** Para descongelar e torrar o pão congelado.

**REAQUECER:** Para esquentar o pão já torrado.

**PARAR:** Para parar antecipadamente o processo de torrar.

## LIMPEZA

- Desligue da tomada antes de limpar o aparelho e espere que ele esfrie primeiro.
- Somente use um pano levemente umedecido para limpar o exterior do aparelho.
- Não use limpadores abrasivos ou agressivos.
- Empurre a bandeja de migalhas, remova todos os resíduos de pão e coloque a bandeja de volta no lugar.

## SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO

Não há partes substituíveis neste aparelho. Se a unidade não estiver funcionando corretamente, verifique o seguinte:

- Você seguiu corretamente as instruções.
- Que a unidade foi instalada corretamente e que a tomada está ligada na parede.
- Que o provedor de energia está ON.
- Que o plugue está firmemente seguro na tomada.

Se ainda assim o aparelho não funcionar depois do acima:

- Consulte o varejista para um possível conserto ou substituição. Se o varejista não resolver o problema, devolva o aparelho, certificando-se de:

- Embalar a unidade cuidadosamente na embalagem original.
- Anexar o recibo de compra.
- Dar um motivo para a devolução.
-

Se o fio fornecido estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou agente de serviço autorizado, para evitar qualquer dano. Se o conserto for necessário dentro do período de garantia, o aparelho deve ser devolvido para um centro de serviço Home of Living Brands (Pty) Limited aprovado. Consertos fora da garantia ainda estarão disponíveis, mas serão cobrados.

## TROCANDO A TOMADA

No caso de ser necessário trocar a tomada, siga as instruções abaixo.


**Esta unidade funciona apenas com corrente mencionada. Conectar a outras fontes de energia pode danificar o aparelho. Conecte num plugue de três pinos, como segue:**

Os fios nesta caixa são coloridos de acordo com o seguinte código:

Verde/Amarelo = Terra  
Azul = Neutro  
Marrom = Condutor sob tensão

### **AVISO: ESTE APARELHO DEVE SER CONECTADO AO FIO TERRA.**

(Certifique-se sempre de que a tomada de 3 pinos esteja conectada como segue)



**ANEXE A SUA PROVA DE COMPRA/RECIBO AQUI  
EM CASO DE RECLAMAÇÃO AO ABRIGO DE GARANTIA, É NECESSÁRIO PRODUZIR  
ESTE RECIBO.**

### **GARANTIA**

1. Home of Living Brands (Pty) Limited garante ao comprador original deste produto ("o cliente") que este produto não apresenta defeitos de material e fabrico que se manifestam na utilização normal pessoal, familiar ou doméstica num período de 1 (um) ano desde a data de compra ("período de garantia").
2. No caso de um cliente comprar um produto e este se quebrar, apresentar defeitos ou não funcionar corretamente para a finalidade prevista, o cliente tem de notificar o fornecedor ao qual comprou o produto ("o fornecedor") desse fato dentro do período de garantia. Qualquer reclamação nos termos da garantia deve ser acompanhada por uma prova de compra. Caso não esteja disponível uma prova de compra, então as despesas da reparação e/ou manutenção poderão ter de ser pagas pelo cliente ao fornecedor.
3. O produto avariado tem de ser devolvido ao centro de assistência do fornecedor para aplicar a garantia.
4. O fornecedor irá reembolsar, reparar ou trocar o produto nos termos desta garantia, sujeito aos requisitos legislativos. Esta garantia será válida apenas quando o cliente não tiver quebrado ele próprio o produto ou utilizado o produto para outro fim que não o previsto. A garantia não inclui e não será interpretada como abrangendo produtos danificados como resultado de um desastre, utilização imprópria, manipulação, abuso ou qualquer modificação não autorizada ou reparação do produto.
5. Esta garantia aplicar-se-á apenas ao produto fornecido na data de compra e não a quaisquer acessórios incluídos ou instalados pelo cliente.
6. Se o cliente solicitar que o fornecedor repare o produto e o produto se quebrar ou não funcionar corretamente nos 3 (três) meses após a reparação, considerando que não seja resultado de utilização imprópria, manipulação ou modificação por ou em nome do cliente, então o fornecedor poderá substituir o produto ou pagar um reembolso ao cliente.
7. O cliente poderá ser responsável por certos custos quando os produtos devolvidos não estiverem na embalagem original, ou caso a embalagem esteja danificada. Este custo será deduzido de qualquer reembolso pago ao cliente.

**HOME OF LIVING BRANDS (PTY) LTD**

[www.homeoflivingbrands.com](http://www.homeoflivingbrands.com)

011 490-9600 (Joanesburgo)

031 792-6000 (Durban)

021 552-5161 (Cidade do Cabo)

[www.russellhobbs.co.za](http://www.russellhobbs.co.za)

[www.facebook.com/RussellhobbsSA](https://www.facebook.com/RussellhobbsSA)

Russell Hobbs vous félicite pour avoir acheté **notre GRILLE-PAIN NOIR ÉLÉGANT**. Chaque unité est produite pour garantir un maximum de sécurité et de fiabilité. Avant d'utiliser cet ustensile pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et le conserver pour toute référence future.

## **CARACTERISTIQUES DU GRILLE-PAIN NOIR ÉLÉGANT RUSSELL HOBBS:**

- Finition noire terne
- Fonction automatique
- Plateau de miettes glissant pour nettoyage facile
- Fonction élévation du pain anti-blocage et guide de centrage.
- Grille-pain classique à fente large pour 2 tranches
- Contrôle de grillage variable électronique.

## **MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES**

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il est toujours important de suivre les consignes de sécurité y compris ce qui suit :

### **AVERTISSEMENT:**

- En utilisant votre grille-pain, s'il vous plaît notez que c'est un produit en acier inoxydable, qui deviendra chaud pendant l'utilisation.
1. Avant d'utiliser un appareil électrique lire attentivement les instructions.
  2. S'assurer que le voltage indiqué sur l'étiquette corresponde au voltage de la maison.
  3. Une utilisation incorrecte ou non appropriée peut endommager l'appareil et provoquer des blessures à l'utilisateur.
  4. Cet appareil est conçu uniquement pour l'utilisation domestique. L'utilisation à des fins commerciales de cet appareil annule la garantie et le fournisseur ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou accident causé par l'appareil lorsque son usage diffère de celui prévu.
  5. Éviter tout contact avec les parties en mouvement.
  6. Une surveillance étroite est requise quand tout appareil est utilisé près de ou par des enfants ou des personnes handicapées.
  7. Inspecter et brancher régulièrement le fil électrique pour vérifier qu'il ne soit pas endommagé. Si le fil ou la prise sont endommagés, leur substitution sera faite par le producteur ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque d'accident électrique

8. Ne pas utiliser le micro-ondes manuel de s'il a été endommagé d'une manière quelconque ou en cas de chute. En cas de dommage, faire examiner et/ou réparer l'unité par un agent agréé. Ne pas faire fonctionner le four quand il est vide.
9. Afin de réduire les risques d'électrocution, ne pas immerger ou exposer à l'eau ou à tout autre liquide le bloc moteur, le fil ou la prise.
10. Ne pas immerger l'unité de base dans l'eau ou dans tout autre liquide pour la nettoyer.
11. Pour enlever la prise la tenir fermement. Ne pas tirer le fil pour déconnecter l'appareil de la prise de courant. Déconnecter l'unité lorsqu'elle n'est pas en fonction ou lors du nettoyage ou du démontage.
12. L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le producteur pourrait provoquer des accidents, des incendies ou des électrocutions.
13. Le fil fourni est court afin d'éviter tout risque de suffocation ou de blessure suite au trébuchement sur un fil plus long.
14. Ne pas laisser le fil pendre d'une table ou d'un plan de travail. S'assurer que le fil ne soit pas en une position où il pourrait être tiré par mégarde.
15. Ne pas laisser le fil en contact avec des surfaces chaudes et ne pas placer sur ou près d'un réchaud au gaz ou électrique ou dans un four chaud.
16. Ne pas utiliser l'appareil sur une taque ou gaz ou près d'une flamme libre.
17. L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée. Cependant si l'utilisation d'une rallonge s'avère nécessaire, s'assurer qu'elle soit adaptée à la consommation de courant de l'appareil afin d'éviter tout risque de surchauffe de la rallonge, de l'appareil ou de la prise. Ne pas placer la rallonge dans un endroit où elle peut facilement être tirée par un enfant ou un animal ou où elle peut provoquer des trébuchements.
18. Cet appareil ne convient pas à l'utilisation à l'extérieur. Uniquement pour usage domestique. Ne pas utiliser cet appareil pour tout autre but sauf celui pour lequel il a été conçu.
19. NE PAS transporter l'appareil en le soulevant par le fil d'alimentation.
20. Pendant l'utilisation ne pas laisser l'appareil sans surveillance. Débrancher toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonction ou avant le nettoyage.
21. Poser toujours l'appareil sur une surface lisse, plate et stable. Ne pas placer l'unité sur une surface chaude.
22. Après chaque usage, s'assurer que le bouton soit en position "Off".
23. Le producteur n'est pas responsable de dommages ou accidents causés par une utilisation incorrecte du produit ou suite à des réparations effectuées par un agent non agréé.
24. En cas de problèmes techniques, éteindre la machine et ne pas essayer de la réparer soi-même. Rapporter l'appareil à un agent agréé pour qu'il soit examiné, réglé ou réparé. Insister pour que les pièces utilisées soient des originaux. Le manque de respect de ces précautions et instructions pourrait compromettre le fonctionnement de la machine.

25. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) à mobilité réduite, dont les capacités sensorielles ou mentales sont amoindries, ou manquant de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elle aient reçu de cette dernière des instructions d'utilisation de l'appareil.
26. Les enfants devraient être toujours surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## SCHEMA DES ELEMENTS



- A. Levier de chargement**
- B. Bouton de dégeléement**
- C. Contrôle pour dorer**
- D. Bouton annuler**
- E. RÉCHAUFFAGE**
- F. Ramasse-miettes amovible**

## FONCTIONNEMENT DE VOTRE GRILLE-PAIN

1. Ne connecter l'unité qu'à une prise électrique correctement installée et reliée à la terre.
2. Pour sélectionner le niveau du grille-pain que vous aimeriez, tournez le levier de

sélection dans le sens des aiguilles d'une montre du niveau le plus bas -1. Au plus haut -5. Si vous n'êtes pas sûr commencez avec un niveau plus bas.

3. Insérer une tranche de pain par fente et descendez la fente avec le levier jusqu'à ce qu'il soit enclenché en place.
4. L'unité commence à griller et s'éteint automatiquement à la fin. La tranche saute automatiquement.
5. Permettre à l'unité de se refroidir avant de la ranger.

Pour utiliser les fonctions spéciales appuyer sur le bouton pertinent – RÉCHAUFFAGE, DÉCONGÈLEMENT – après avoir descendu le levier. Le LED correspondant signale son activation.

**DÉCONGÈLEMENT:** Pour décongeler et griller du pain congelé.

**RÉCHAUFFAGE:** Pour réchauffer du pain déjà grillé.

**STOP:** Pour l'arrêt anticipé du processus de grillage.

## NETTOYAGE

- Retirer la prise principale de la prise du mur avant de nettoyer l'unité et permettre à l'unité de se refroidir.
- N'utiliser qu'un chiffon légèrement humide pour nettoyer l'extérieur de l'unité.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.
- Retirer le plateau de miettes, enlever tous les morceaux de pains et remettre le plateau en place.

## ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Aucun élément de cet appareil ne peut être entretenu par l'utilisateur. Si l'unité ne fonctionne pas correctement vérifier ce qui suit :

- Les instructions ont été suivies correctement
- L'unité a été branchée correctement et la prise de courant est bien allumée.
- L'alimentation générale de courant est ALLUMÉE.
- La prise est bien insérée.

Si l'appareil ne marche toujours pas après ces vérifications :

Consulter le revendeur pour qu'il répare ou remplace l'appareil. Si le revendeur ne parvient pas à résoudre le problème et le retour de l'appareil s'avère nécessaire, s'assurer que :

- L'unité soit emballée avec soin dans son emballage d'origine.
- La preuve d'achat soit jointe.
- Il y ait une explication des raisons du retour.



Si le câble d'alimentation est endommagé il doit être remplacé par le producteur ou par un agent agréé afin d'éviter tout accident.

Si pendant la période couverte par la garantie il est nécessaire d'effectuer un entretien, l'appareil devrait être apporté chez un centre d'entretien approuvé par Home of Living Brands (Pty) Limited. En dehors de la période couverte par la garantie il est possible d'effectuer les entretiens mais aux frais du client.


## CHANGER LA PRISE

Au cas où le changement de prise s'avérait nécessaire, suivre les instructions ci-dessous.

**Cette unité est conçue pour fonctionner uniquement au courant établi. La connexion à d'autres sources de courant pourrait endommager l'appareil. Connecter une prise à trois broches de la manière suivante:**

Les fils de ce câble sont colorés selon le code suivant :

Vert/jaune = Terre  
Bleu = Neutre  
Brun = Conducteur



**VEUILLEZ APPOSER VOTRE PREUVE D'ACHAT / RECU ICI EN CAS DE RECLAMATION PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE CE RECUS DOIT ETRE PRESENTE.**

## **GARANTIE**

1. Home of Living Brands (Pty) Limited garantie à l'acheteur d'origine de ce produit (« le client »), que ce dernier ne présentera pas de défauts de qualité, ni de fabrication qui dans le cadre d'une utilisation normale, familiale ou domestique pourrait apparaître en l'espace d'1 (d'une) année suivant la date d'achat (« période de garantie »).
2. Lorsque le client a acheté un produit qui se casse, présente des défauts ou qui ne fonctionne pas correctement pour l'utilisation pour laquelle il était destiné, le client doit signaler cela au fournisseur auprès duquel il a acheté le produit (« le fournisseur ») durant la période de garantie. Toute réclamation selon les conditions de la garantie doit être accompagnée d'une preuve d'achat. Si la preuve d'achat, n'est pas disponible, à ce moment-là, les frais de réparation et / ou d'entretien peuvent être à la charge du client vis-à-vis du fournisseur.
3. Un produit défectueux doit être rapporté au centre d'entretien du fournisseur pour faire jouer la garantie.
4. Le fournisseur remboursera, réparera ou échangera le produit selon les termes de cette garantie qui est assujettie aux exigences légales. Cette garantie devrait être valable uniquement quand le client n'a pas cassé lui-même l'appareil, ou utilisé ce dernier pour faire quelque chose pour lequel il n'était pas destiné. La garantie ne comprend pas et ne peut pas être saurait être considérée comme couvrant les dommages affectant l'appareil, qui seraient le résultat d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une modification, d'un abus ou de toute modification ou réparation non-autorisée de l'appareil.
5. La garantie couvrira uniquement le produit fourni à la date d'achat et elle ne s'appliquera pas à toute pièces ajoutée ou installée par le client.
6. Si le client demande au fournisseur de réparer le produit et si le produit casse ou ne fonctionne pas correctement dans les 3 (trois) mois de la réparation, et si ceci n'est pas le résultat d'une mauvaise utilisation, à ce moment-là le fournisseur pourrait remplacer le produit ou rembourser le client.
7. Le client pourrait être tenu pour responsable de certains frais lorsque les produits ne sont pas renvoyés dans leur emballage d'origine, ou si l'emballage est endommagé. Ceci sera déduit de tout remboursement fait au client.

**HOME OF LIVING BRANDS (PTY) LTD**

[www.homeoflivingbrands.com](http://www.homeoflivingbrands.com)

011 490-9600 (Johannesburg)

031 792-6000 (Durban)

021 552-5161 (Cape Town)

[www.russellhobbs.co.za](http://www.russellhobbs.co.za)

[www.facebook.com/RussellhobbsSA](https://www.facebook.com/RussellhobbsSA)